

VioStor-Pro (バイオスター)の機能のうち、基本的なものに 絞って使い方をご説明します。詳しいことは、マニュアルをご 参照ください。

 STEP1 ログイン・ログアウトする

 STEP2 ライブ映像を見る

 STEP3 録画再生する

 STEP4 外付け HDD にデータを保存する

STEP5 保存したデータを PC で再生する

0-

電源コネクタ



ただしその場合は、モニタリングは行えますが、VioStorの設定を変更することはできません。

STEP2 ライブ映像を見る — ログインに成功するとモニタリング画面が表示されます。



体に映像が表示されます。 もとに戻すときは 右クリックで「全画面表示」 を再度クリックすると 戻ります。



シングル(1分割)画面で表示している時、一定の時間を おいてカメラの映像を順次切り替えて表示することがで きます(シーケンシャルモード)。

をクリックするとシーケンシャルモードが開始します。
 もう一度クリックすると停止します。

しはカメラを切り替える間隔を設定できます。

: <u>5</u> 9

「おかしいな」と思ったら…… まずは以下の項目を 🗹 チェックしてみてください。

●VioStor から「ピー」という音が聞こえる

モニター右上の ()をクリックして「警戒音」のチェックを外してください。 ※VioStorの初期設定では、イベントログにメッセージが入った場合や アラーム検知の信号が入った場合、警戒音が鳴る設定になっています。

●カメラ名が「Camera01」と表示される

「設定画面」の「カメラ設定」で変更することができます。 ※ただし、この場合のカメラ名は半角英数のみ入力が可能です。 日本語で名前をつけたい場合はパソコン上で変更してください。





実際の設定画面

STEP3 録画画像を再生する ―――「録画再生」ボタンをクリックして再生画面を表示します。



録画ファイルをエクスポートする一 STEP4 ―― データの一部を外付け HDD に保存します。



データを保存したいカメラを選択します。



開始時間と終了時間を指定します。



外付けHDDの使用合計容量と、空き容量を 確認します。

保存ファイル名が表示されます。 変更する時は右のキーボードアイコン をクリックし、仮想キーボードを表示させて 文字を入力します。



OKをクリックすると、エクスポートが始まります。

※ダウンロードがうまくいかない場合は、 パソコンでの操作をお薦めします。

「おかしいな」と思ったら…… まずは以下の項目を 🗹 チェックしてみてください。

●エクスポート設定画面の「OK」がグレーのままでクリックできない 外付け HDD を認識していますか? ※認識していない場合は、「合計 / 空き容量」の部分が表示されず、-カメラ: Camera1 . OK ボタンがクリックできなくなっています。-開始時間 2011/06/01 05:10 正しく接続されているかどうか確認してください。 終了時間 2011/06/09 ● 05:15 4 または、外付け HDD をフォーマットして再度接続してください 合計 / 空き容量 ファイル名 Camera-1_06-01-05-10~06-01-05-15 -●ファイル名の日本語入力ができない キャンセル □ 本体上での操作は、半角英数のみの対応となっています。 日本語でファイル名を付けたい場合は、パソコンでの操作が必要になりますので、 録画データを VioStor からパソコンにダウンロード後、ファイル名の変更を行ってください。

STEP5 保存したデータを PC で再生する

この操作はパソコンを使います。

Windows Media Player(ウィンドウズメディアプレイヤー)での再生



VioStor Player(バイオスタープレイヤー)での再生 VioStor Playerをインストールします。 4 ファイルを選んで再生します。 ※ソフトウェアはRODのホームページからもダウンロードできます。 選んで ----..... ソフトウェアをダブルクリックすると インストーラーが起動します 4 再生ボタンを押します E. 1 23-1 複数ファイルを同時に見ることもできます。 1444 Auch セルティブウバ Elicato E 202 分割された一画面ごとに B ③~④の作業を 10 繰り返してください。 VioStor Playerでは、 CEDENCE CARGO 5 再生中にデジタルズームを使用できます。 **VioStor Player** ここをクリックして を起動します。 「デジタルズームを有効」にします。 「+」が拡大「ー」が縮小です。 マウスの左ボタンを長押しすると VioStor Player ズームします(「+」と同じ)。 マウスの右ボタンを長押しすると 3 その逆です(「一」と同じ)。 「+」をクリックして、再生したい録画データを選択します。 ここをクリックすると、 録画データ選択画面になります。 ●その他のボタンの説明 ł 設定 再生 レイアウト 1. 19944 全画面表示 -再生速度 スナップショット 再生したいファイルを マイクON/ OFF (音声のある場合) 1=1倍速 選択して「OK」を押すと 数字が大きく なるほど再生は 早くなります。 VioStor Player 左から順に ファイルを削除 再生/停止 に追加されます 戻る/コマ戻し/逆再生/コマ送り/次へ 戻る:前のファイルに戻って再生します 次へ:次のファイルを再生します

コーデック・VioStor Player は http://www.rodweb.co.jp よりダウンロードしていただけます。