

DIGISTOR 対応カメラリスト 対応ver 71-8

カメラブランド
Panasonic

製品番号	M-JPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声双方向	備考
WV-S1550LNJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1570LNJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2570LNJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S3110J	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	カメラFw4.11にて対応
WV-S3130J	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	カメラFw4.11にて対応
WV-S3510J	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	カメラFw4.11にて対応
WV-S8530N	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
WV-X4171	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-X8570N	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	カメラFw4.2にて対応
AG-UMR20	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*	*	カメラデコーダー
BB-HCM331	○	*	*	*	○	○	○	*	*	*	*	
BB-HCM381	○	*	*	*	○	○	○	*	○	*	*	
BB-HCM511	○	○	*	*	○	○	○	*	○	○	*	
BB-HCM515	○	*	*	*	○	*	○	*	○	○	*	
BB-HCM527	○	○	*	*	○	○	○	*	○	○	*	
BB-HCM580	○	○	*	*	○	○	○	*	○	○	*	
BB-HCM581	○	○	*	*	○	○	○	*	○	○	*	
BB-HCM705	○	*	*	*	○	*	○	*	○	○	*	
BB-HCM715	○	*	*	*	○	*	○	*	○	○	*	
BB-HCM735	○	○	*	*	○	*	○	○	○	○	*	
BB-SC364	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
BB-SC382	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
BB-SC384	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
BB-SC384A	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
BB-SC384B	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
BB-ST162	○	*	○	*	○	*	○	○	○	○	*	
BB-ST165	○	*	○	*	○	*	○	○	○	○	*	
BB-SW172A	○	*	○	*	○	*	○	○	○	○	*	
BB-SW174WA	*	*	○	*	○	*	○	○	○	○	*	
BB-SW175A	○	*	○	*	○	*	○	○	○	○	*	
BL-VP104	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
DG-GXE500 (4ch)	○	○	○	*	*	*	○	○	*	*	*	ビデオサーバー
DG-NF282	○	*	*	*	*	*	○	*	○	○	*	
DG-NP304	○	*	*	*	*	*	○	*	○	○	*	
DG-NS202A	○	*	*	*	○	○	○	*	○	○	*	
DG-SC385	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
DG-SC386	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
DG-SF334	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
DG-SF335	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
DG-SP102	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
DG-SP304	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
DG-SP509	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
DG-SW316	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
DG-SW458	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
DS-SW155	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
KX-HCM180	○	*	*	*	○	○	○	*	○	*	*	
WV-NP502	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	

DIGISTOR 対応カメラリスト 対応ver 71-8

カメラブランド
Panasonic

製品番号	M-JPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声双方向	備考
WV-S1110V	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S1110VRJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S1111	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1111D	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1112	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1130V	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S1130VRJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S1131	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1510	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
WV-S1511LDN	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1511LNJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1531LNJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1531LNSJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S1531LTNJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2110	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S2110J	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S2110RJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S2111L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2111LD	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2130	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S2130RJ	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S2131L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2511LN	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2531LN	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S2531LTN	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S3110	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S3130	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S3510	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S3530	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S3530J	○	*	○	○	*	*	○	○	○	*	*	
WV-S4150	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S4550L	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
WV-S6110	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S6111	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S6130	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S6131	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S6530	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	N/NJ/NS
WV-S6530N	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S6530NJ	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-S6530NS	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-SC384	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
WV-SC385	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
WV-SC386	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
WV-SF132	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
WV-SF135	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
WV-SF342	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SF346	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	

DIGISTOR 対応カメラリスト 対応ver 71-8

カメラブランド
Panasonic

製品番号	M-JPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声双方向	備考
WV-SF438	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
WV-SFN130	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
WV-SFN310	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SFN311	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SFV110	○	*	○	*	*	*	○	○	○	*	*	
WV-SP105	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
WV-SP105A	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
WV-SP508	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
WV-SP508E	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	*	
WV-SP509	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SP509E	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SPN310	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SPN310V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SPN311	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SPW311AL	○	*	○	*	*	○	○	*	○	*	*	
WV-SPW6111	○	*	○	*	*	○	○	*	○	*	*	
WV-ST162	○	*	○	*	○	*	○	○	○	○	*	
WV-SW152	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
WV-SW155	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
WV-SW172	○	*	○	*	○	*	○	○	○	○	*	
WV-SW174W	○	*	○	*	○	*	○	○	○	○	*	
WV-SW314	○	○	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
WV-SW316	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SW316L	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SW352	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SW355	○	○	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
WV-SW395	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
WV-SW396	○	○	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
WV-SW598	○	*	○	*	○	○	○	○	○	*	*	
WV-X6511NJ	*	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-X6530NJ	*	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-X6530NS	*	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-X6531NJ	*	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-X6531NS	*	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-X6533LNJ	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	
WV-X8570	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
AW-HR140	○	*	○	*	○	○	○	○	*	*	*	※プリセット20か所まで可
WV-S6532L	○	*	○	○	*	*	○	*	○	*	*	
WV-U1114J	○	*	*	○	*	*	○	*	*	*	*	
WV-U1133J	○	*	*	○	*	*	○	*	*	*	*	
WV-U1134J	○	*	*	○	*	*	○	*	*	*	*	
WV-U1533J	○	*	*	○	*	*	○	*	*	*	*	
WV-U2114J	○	*	*	○	*	*	*	*	*	*	*	
WV-U2134J	○	*	*	○	*	*	○	*	*	*	*	