


Dual-Eye 簡単操作ガイド

モニタリング

ログインするとモニタリング画面が表示されます。



一列目左から
シングル / 4 分割 / 9 分割 / 12 分割 / 16 分割 / 20 分割 / 25 分割
二列目左から
5+1 分割 / シーケンシャル / 全画面表示 / 表示ページ数

リモコン操作

バーチャルマウスについて ※本リモコンは1本です。裏表で使い分けください。



①「Fn」を押すとマウスのカーソルが表示されます。

②リモコン本体を傾け、マウスのポインターを動かしてください。

③矢印左のボタンを押すと「決定」されます。

※Dual-Eye の設定に関しては PC にて行ってください。 ※本体に USB マウスを接続することでも操作可能です。